



**4 TUBI (2 batterie)**  
**4 PIPE (2 coils)**



**Specificare sempre il lato attacchi idraulici**  
**Always specify the water connections side**

- SX = sinistra - left (STANDARD)
- DX = destra - right

TAGLIA - SIZE			FX 131	FX 231	FX 331	FX 431	FX 531	FX 631	FX 731	FX 831	FX 931	FX 1031	FX 1131	FX 1231	
Potenzialità frigorifera	Totale - Total	W	1.530	2.030	2.590	3.050	3.840	4.300	5.660	6.460	7.720	9.050	9.840	10.750	
Cooling capacity	Sensibile - Sensible	W	1.320	1.650	2.130	2.410	3.150	3.490	4.710	5.240	6.600	7.330	8.410	8.780	
Potenzialità Termica - Heating capacity		W	1.790	1.820	3.010	3.050	4.280	4.340	6.370	6.420	8.440	8.470	10.260	10.300	
Portata aria - Air flow		m <sup>3</sup> /h	360	370	447	455	665	680	1.003	1.015	1.472	1.480	1.962	1.975	
Livello sonoro - Sound level	(Min-Med-Max)	dB(A)	28-34-38	28-34-38	29-35-40	29-35-40	30-36-42	30-36-42	32-38-43	32-38-43	37-44-49	37-44-49	38-45-50	38-45-50	
<b>Versione incasso orizzontale (base; senza mobile)</b> <b>Horizontal concealed version (basic; without cabinet)</b>															
<b>FX-CH</b>			<b>Modello Model</b>	<b>FX-CH 131</b>	<b>FX-CH 231</b>	<b>FX-CH 331</b>	<b>FX-CH 431</b>	<b>FX-CH 531</b>	<b>FX-CH 631</b>	<b>FX-CH 731</b>	<b>FX-CH 831</b>	<b>FX-CH 931</b>	<b>FX-CH 1031</b>	<b>FX-CH 1131</b>	<b>FX-CH 1231</b>
			<b>Codice - Code</b>	01013111	01023111	01033111	01043111	01053111	01063111	01073111	01083111	01093111	01103111	01113111	01123111
L	mm		545	545	745	745	945	945	1.145	1.145	1.345	1.345	1.545	1.545	1.545
H	mm		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
S	mm		215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Peso netto - Net weight	kg		12,0	12,5	14,9	15,7	21,0	22,0	24,5	26,0	28,5	30,0	32,5	36,0	36,0
<b>Versione incasso orizzontale (aspirazione aria frontale; senza mobile)</b> <b>Horizontal concealed version (front air intake; without cabinet)</b>															
<b>FX-CK</b>			<b>Modello Model</b>	<b>FX-CK 131</b>	<b>FX-CK 231</b>	<b>FX-CK 331</b>	<b>FX-CK 431</b>	<b>FX-CK 531</b>	<b>FX-CK 631</b>	<b>FX-CK 731</b>	<b>FX-CK 831</b>	<b>FX-CK 931</b>	<b>FX-CK 1031</b>	<b>FX-CK 1131</b>	<b>FX-CK 1231</b>
			<b>Codice - Code</b>	01013112	01023112	01033112	01043112	01053112	01063112	01073112	01083112	01093112	01103112	01113112	01123112
L	mm		545	545	745	745	945	945	1.145	1.145	1.345	1.345	1.545	1.545	1.545
H	mm		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
S	mm		215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Peso netto - Net weight	kg		11,9	12,4	14,8	15,6	20,9	21,9	24,3	25,8	28,3	29,8	32,3	35,8	35,8
<b>Versione incasso orizzontale (con plenum di aspirazione e mandata aria con attacchi circolari; senza mobile)</b> <b>Horizontal concealed version (with air intake and air supply plenum with spigots; without cabinet)</b>															
<b>FX-CY</b>			<b>Modello Model</b>	<b>FX-CY 131</b>	<b>FX-CY 231</b>	<b>FX-CY 331</b>	<b>FX-CY 431</b>	<b>FX-CY 531</b>	<b>FX-CY 631</b>	<b>FX-CY 731</b>	<b>FX-CY 831</b>	<b>FX-CY 931</b>	<b>FX-CY 1031</b>	<b>FX-CY 1131</b>	<b>FX-CY 1231</b>
			<b>Codice - Code</b>	01013113	01023113	01033113	01043113	01053113	01063113	01073113	01083113	01093113	01103113	01113113	01123113
L	mm		545	545	745	745	945	945	1.145	1.145	1.345	1.345	1.545	1.545	1.545
H	mm		1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
S	mm		215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Peso netto - Net weight	kg		16,9	17,4	21,5	22,3	29,2	30,2	34,4	35,9	40,2	41,7	45,7	49,2	49,2
Mandata - Output	No. x Ø 200/180/160 mm		1 x Ø	1 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	3 x Ø	3 x Ø	4 x Ø	4 x Ø	4 x Ø	4 x Ø
Aspirazione - Input	No. x Ø 200/180/160 mm		1 x Ø	1 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	3 x Ø	3 x Ø	4 x Ø	4 x Ø	4 x Ø	4 x Ø

L = lunghezza - length    H = altezza - height    S = spessore - depth

**PER TUTTE LE VERSIONI: L'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO È UN ACCESSORIO AGGIUNTIVO (OBBLIGATORIO !)**

Accessori raccomandati:

- Morsetti + Comando remoto (vedi sezioni MRS + CR-ICD-HTR-HTN)
- Oppure Quadro Comando installato a bordo unità (vedi sezione CB)

**FOR ALL VERSIONS: THE ELECTRICAL EQUIPMENT IS ADDITIONAL ACCESSORY (COMPULSORY !)**

Recommended accessories:

- Terminal board + Remote control (see MRS + CR-ICD-HTR-HTN sections)
- Or Control Panel installed inside the unit (see CB section)